

СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Региональный дилер: г. Красноярск, ул. Весны, 2, пом. 2 2491040.ru
т/ф. 249-10-40, 2557-057, WA/Viber/TLG: +7 (902) 990-4090
(с 10 до 18 час., кроме выходных)

ALAN 42

Радиостанция гражданского диапазона (27 МГц).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение :

Портативная радиостанция ALAN 42 (далее РС) является средством связи личного пользования и предназначена для обеспечения речевой связи между абонентами. РС осуществляет прием и передачу сигналов, модулированных речевым сообщением. Модуляция амплитудная (AM) или частотная (FM).

Основные технические характеристики :

Количество каналов.....40 (400)
Стабилизация частоты.....синтезатор с ФАПЧ
Рабочая температура, град. С.....-25:+45
Напряжение питания, В.....10,9 - 15 (масса "-")

Приемник :

Чувствительность при 10 дБ с/ш, не менее, мкВ.....0,5 (AM); 0,25 (FM)
Избирательность, не менее, дБ.....60 (+5 кГц)
Ток потребления, мА.....100/45

Передатчик :

Выходная мощность, Вт.....4/1
Модуляция.....FM 2,0 кГц ; AM 90%
Ток потребления, не более А.....1

Назначение кнопок :

Кнопка "CHANNEL <>"	Предназначена для смены рабочего канала.
Переключатель "РТТ"	"Прием - передача" РТТ - ("Нажми, чтобы поговорить")
Кнопка "DW"	Просмотр двух каналов одновременно. (Установите 1 нужный канал, нажмите DW, укажите 2 нужный канал нажмите DW.)
Кнопка "SC"	Сканирование каналов.
* Лампа	Подсветка индикатора.
Кнопка "EMG"	Включает аварийный 9-й канал.
Кнопка "A/F"	Переключатель вида модуляции AM / FM.
Кнопка "H/L"	Переключатель выходной мощности. HIGH - высокая (4Вт, большая дальность связи); LOW - низкая (1 Вт, малая дальность связи).
Кнопка "LOCK"	Блокировка клавиш (за исключением Свет и РТТ).
Кнопка "Q.UP"	Пропустить 10 каналов в направлении возрастания каналов.
Кнопка "Q.DOWN"	Пропустить 10 каналов в направлении убывания каналов.
Регулятор "SQL"	Регулятор шумоподавителя. Крайнее левое положение соответствует отключенной системе шумоподавления. При этом слышен характерный шум. При уверенной связи, в паузе, регулятор плавно вращать вправо до момента исчезновения шумов. При поступлении радиосигнала на вход РС динамик автоматически подключается. В условиях неуверенной связи при вызове шумоподавитель можно отключать вращением влево.
Регулятор "VOL"	Регулятор уровня громкости, совмещенный с выключателем РС.
Внимание!	Запрещается включение РС на передачу при отключенной или плохо настроенной (КСВ>2) антенне. На выходные каскады гарантия не распространяется!!! Запрещается работа на передачу дольше 1 мин. на 5 мин. приема.

ССЭ Сертификат № ОС/1-РС-772