

СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Региональный дилер: г. Красноярск, ул. Весны, 2, пом. 2
т/ф. 249-10-40, 2557-057, 242-40-90
(с 10 до 18 час., кроме выходных)

www.2491040.ru

Мега-Jet 450

Радиостанция гражданского диапазона (27 МГц).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение :

Автомобильная радиостанция MJ-450 (далее РС) является средством технологической связи инд. пользования и предназначена для обеспечения речевой связи между абонентами. РС осуществляет прием и передачу сигналов, модулированных речевым сообщением. Модуляция амплитудная (АМ) или частотная (FM).

Основные технические характеристики :

Количество каналов.....40 / 240
Стабилизация частоты.....синтезатор с ФАПЧ
Рабочая температура, град. С.....-10:+50
Напряжение питания, В.....13,8 - 14,2 (масса "-")

Приемник :

Чувствительность при 10 дБ с/ш, не менее, мкВ.....0,5 (АМ); 0,2 (FM)

Передатчик :

Выходная мощность, Вт.....8-10
Модуляция.....FM 2,0 кГц ; АМ 90%
Ток потребления, не более А.....2,0

Назначение кнопок :

Кнопки "UP-DN , СН" Предназначены для смены рабочего канала.
Переключатель "РТТ" "Прием - передача" РТТ - ("Нажми, чтобы поговорить") - на тангенте
AQ Включение / выключение автоматического шумоподавителя

Кнопка " FC " Включает дополнительные функции (нижний ряд на кнопках)
Длительное нажатие включает и отключает режим ВР - звук кнопок

Кнопка "A / F" Переключатель вида модуляции АМ / FM.

Длительное нажатие включает режим дополнительных каналов ("дырок").

Кнопка "RU" Включает сдвиг -5КГц (т.н. "польская" или "русская" сетка)

Кнопка "SC" Сканирование всех каналов (поиск занятой частоты).

Длительное нажатие включает и отключает режим сканирования по памяти

Кнопка "DW" 1) Выбрать первый канал. Нажать <DW>

(Dual Watch) (индикация "DW" появляется на дисплее)

(просмотр 2-х каналов) 2) Выбрать второй канал. Через секунду начнется сканирование.

Кнопка "CH9" Включает аварийный 9-й канал, либо переключает сетку частот.

Если включить радию при нажатой кнопке <CH9>, произойдет сброс всех установок на заводские.

Кнопки "/M1 - /M3" Ячейки памяти. Для занесения нужного канала в память наберите нужный канал, нажмите <FC> и подержите кнопку М1-М4 до появления номера. Для чтения канала нажмите <FC> и коротко кнопку М1-М3 .

40 или 240 каналов. Нажать кнопку "A/F" и включить радию.
(опция) Сетки частот переключаются кнопкой "CH9":

На дисплее	Сетка ALAN	Частоты
D	D	26,965 _ 27,405
E	E	27,415 _ 27,855

Используйте только частоты, разрешенные в вашей стране и регионе!

Регулятор "SQ" (внут.) Регулятор шумоподавителя. Крайнее левое положение соответствует отключенной системе шумоподавления. При этом слышен характерный шум. При уверенной связи, в паузе, регулятор плавно вращать вправо до момента исчезновения шумов. При поступлении радиосигнала на вход РС динамик автоматически подключается. При неуверенной связи при вызове шумоподавитель можно отключать плавным вращением влево. **В дополнение к пороговому, в данной модели есть спектральный шумоподавитель.**

Регулятор "RF" (внеш.) Регулятор чувствительности приемника. Крайнее левое положение соответствует минимальной чувствительности, крайнее правое (по часовой стрелке) - чувствительность максимальна.

Регулятор "VR" Регулятор уровня громкости, совмещенный с выключателем РС.

Внимание! Запрещается включение РС на передачу при отключенной или плохо настроенной (КСВ>2) антенне. На выходные каскады гарантия не распространяется!!!
Запрещается работа на передачу дольше 1 мин. на 5 мин. приема.
Запрещается использовать нештатную либо неисправную тангенту, провода питания и прочие компоненты.