

СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Региональный дилер: г. Красноярск, ул. Весны, 2, пом. 2
т/ф. 249-10-40, 2557-057, 242-40-90
(с 10 до 18 час., кроме выходных)

2491040.ru

Mega-Jet 3031M (turbo) Радиостанция гражданского диапазона (27 МГц).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение:

Автомобильная радиостанция Mega Jet (далее РС) является средством технологической связи инд. пользования и предназначена для обеспечения речевой связи между абонентами. РС осуществляет прием и передачу сигналов, модулированных речевым сообщением. Модуляция амплитудная (AM) или частотная (FM).

Основные технические характеристики:

Количество каналов..... 40 / 320
Стабилизация частоты..... синтезатор с ФАПЧ
Рабочая температура, град. С..... от -10 до + 50
Напряжение питания, В..... 13,8 - 14,2 (масса "-")

Приемник:

Чувствительность при 10 дБ с/ш, не менее, мкВ..... 0,5 (AM); 0,2 (FM)

Передачик:

Выходная мощность, Вт..... 8-10
Модуляция..... FM 2,0 кГц ; AM 90%
Ток потребления, не более А..... 2,0

Назначение кнопок и ручек управления:

Кнопки "UP-DN, CH" Предназначена для смены рабочего канала.
Переключатель "РТТ" "Прием - передача" РТТ - ("Нажми, чтобы поговорить") - на тангенте
Кнопка "AQ" Включает / выключает автоматический шумоподаватель (на тангенте).

Кнопка "AM / FM" Переключатель вида модуляции AM / FM.
Кнопка "SC" Сканирование каналов (поиск занятой частоты).
Кнопка "DW" 1) Выбрать первый канал. Нажать <DW>
(Dual Watch) - (индикация "DW" появляется на дисплее)
просмотр двух каналов 2) Выбрать второй канал. Через секунду начнется сканирование.

Кнопка "CH9" Включает аварийный 9-й канал, либо переключает сетку частот.

Кнопка "ASQ" / COL Включает / выключает автоматический шумоподаватель.
Длительное нажатие переключает цвет подсветки (COL)

Кнопки "M1 - M3" Ячейки памяти. Для занесения нужного канала в память наберите нужный канал и подержите кнопку M1-M3 до появления его номера на дисплее. Для чтения канала коротко кнопку M1-M3.

Кнопка "FR" Переключает режим индикации: Частота / канал
Кнопка "BP / RB" После нажатия включает/выключает пиканье кнопок при нажатии (BP).
Длительное нажатие включает режим Roger Veer (маркер передачи) (RB).

Кнопка "RU" / LOC Включает «русскую» сетку (-5КГц)

Длительное нажатие включает режим местной связи (LOC).

Кнопка "MUT" / TOT Выключает динамик радиации

Длительное нажатие включает режим ограничения передачи 3 минутами (TOT).

40 или 320 каналов. Нажать и удерживать кнопку "AM/FM" и включить радиацию.

(опция) Сетки частот после этого переключаются кнопкой "CH9":

На дисплее	Сетка ALAN	Частоты
UE	D	26,965 _ 27,405
UF	E	27,415 _ 27,855

Используйте только частоты, разрешенные в вашей стране и регионе!

Регулятор "SQL" Регулятор шумоподавателя. Крайнее левое положение соответствует отключенной системе шумоподавления. При этом слышен характерный шум. При уверенной связи, в паузе, регулятор плавно вращать вправо до момента исчезновения шумов. При поступлении радиосигнала на вход РС динамик автоматически подключается. При неуверенной связи при вызове шумоподаватель можно отключать плавным вращением влево.

Регулятор "VOL" Регулятор уровня громкости, совмещенный с выключателем РС.

Сброс в нач. установки Нажать кнопку "CH9" и включить радиацию. Вернутся заводские установки.

Внимание!

Запрещается включение РС на передачу при отключенной или плохо настроенной (КСВ>2) антенне. На выходные каскады гарантия не распространяется!!!

Запрещается работа на передачу дольше 1 мин. на 5 мин. приема.

Запрещается использовать нештатную либо неисправную тангенту, провода питания и прочие компоненты.