

СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Региональный дилер: г. Красноярск, ул. Весны, 2, пом. 2

2491040.ru

т/ф. 249-10-40, 2557-057, 242-40-90

(с 10 до 18 час., кроме выходных)

Mega-Jet 100

Радиостанция гражданского диапазона (27 МГц).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение:

Автомобильная радиостанция MJ-100 (далее РС) является средством технологической связи инд. пользования и предназначена для обеспечения речевой связи между абонентами.

РС осуществляет прием и передачу сигналов, модулированных речевым сообщением.

Модуляция амплитудная (AM) или частотная (FM).

Основные технические характеристики:

Количество каналов.....	40 / 120
Стабилизация частоты.....	синтезатор с ФАПЧ
Рабочая температура, град. С.....	от -10 до + 50
Напряжение питания, В.....	13,8 - 14,2 (масса "-")

Приемник:

Чувствительность при 10 дБ с/ш, не менее, мкВ..... 0,5 (AM); 0,3 (FM)

Передатчик:

Выходная мощность, Вт.....	5-8
Модуляция.....	FM 2,0 кГц ; AM 90%
Ток потребления, не более А.....	2,0

Назначение кнопок:

Кнопки "UP-DOWN <>" Предназначена для смены рабочего канала.
Переключатель "РТТ" "Прием - передача" РТТ - ("Нажми, чтобы поговорить") - на тангенте

Кнопка "СН9" Включает аварийный 9-й (19-й) канал./ сетку в режиме 120 каналов
Длительное нажатие включает (Lo) и выключает (Lf) режим местной связи
Кнопка "A/F" Переключатель вида модуляции AM / FM.

40 или 120 каналов. Нажать кнопку "A/F" и включить рацию.

(опция) Сетки частот переключаются кнопкой "СН9":

На дисплее	Сетка ALAN	Частоты
L	C	
M	D	26,965 _ 27,405
N	E	27,415 _ 27,855

Используйте только частоты, разрешенные в вашей стране и регионе!

Сброс в нач. установки Нажать кнопку "СН9" и включить рацию. Вернутся заводские установки.

«Российская»

(«польская») сетка

Нажать одновременно кнопки "A/F"-«СН9» и включить рацию.

Появится знак (5) на дисплее и частота будет сдвинута на -5кГц.

Регулятор "SQL"

Регулятор шумоподавителя. Крайнее левое положение

соответствует отключенной системе шумоподавления. При этом слышен характерный шум.

При уверенной связи, в паузе, регулятор плавно вращать вправо до момента исчезновения шумов.

При поступлении радиосигнала на вход РС динамик автоматически подключается.

При неуверенной связи при вызове шумоподаватель можно отключать плавным вращением влево.

Регулятор "VOL"

Регулятор уровня громкости, совмещенный с выключателем РС.

Внимание!

Запрещается включение РС на передачу при отключенной или плохо настроенной (КСВ>2) антенне. На выходные каскады гарантия не распространяется!!!

Запрещается работа на передачу дольше 1 мин. на 5 мин. приема.

Запрещается использовать нештатную либо неисправную тангенту.