

СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Региональный дилер: г. Красноярск, ул. Весны, 2, пом. 2

2491040.ru

т/ф. 249-10-40, 2557-057, 242-40-90

(с 10 до 18 час., кроме выходных)

Mega-Jet 150

Радиостанция гражданского диапазона (27 МГц).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение:

Автомобильная радиостанция MJ-150 (далее РС) является средством технологической связи инд. пользования и предназначена для обеспечения речевой связи между абонентами. РС осуществляет прием и передачу сигналов, модулированных речевым сообщением. Модуляция амплитудная (AM) или частотная (FM).

Основные технические характеристики:

Количество каналов..... 40 / 200
Стабилизация частоты..... синтезатор с ФАПЧ
Рабочая температура, град. С..... от -10 до +50
Напряжение питания, В..... 13,8 - 14,2 (масса "-")

Приемник :

Чувствительность при 10 дБ с/ш, не менее, мкВ..... 0,5 (AM); 0,2 (FM)

Передатчик:

Выходная мощность, Вт..... 8-10
Модуляция..... FM 2,0 кГц ; AM 90%
Ток потребления, не более А..... 2,0

Назначение кнопок:

Кнопки "СН" Предназначены для смены рабочего канала.
Переключатель "РТТ" "Прием - передача" РТТ - ("Нажми, чтобы поговорить") - на тангенте

Каждая кнопка под дисплеем имеет две функции:

Длительное нажатие включает и отключает доп. функцию, указанную сверху.

Кнопка "AM / FM" Переключатель вида модуляции AM / FM. (FM не индицируется)
(SCAN) Длительное нажатие включает и отключает режим сканирования по сетке "SC"

Кнопка "9/19" Включает аварийный 9 / 19 канал.
(BAND) Длительное нажатие включает режим переключения сетки частот:
Нажмите и держите кнопку, пока буква сетки не замигает, затем измените ее кнопками "СН" и завершите, нажав "9/19" кратко.

На дисплее	Сетка ALAN	Частоты
С	D	26,965 _ 27,405
D	E	27,415 _ 27,855

Используйте только частоты, разрешенные в вашей стране и регионе!

Кнопка "5 KHz" Включает сдвиг -5КГц (т.н. "польская" или "российская" сетка)
(ASQ) Длительное нажатие включает и отключает автоматический шумоподаватель ASQ.
При его включении, пороговый шумоподаватель следует отключать плавным вращением влево.

Если включить рацию при нажатой кнопке <9/19>, можно включить режим пиканья клавиш.

Регулятор "SQUELCH" Регулятор шумоподавителя. Крайнее левое положение соответствует отключенной системе шумоподавления. При этом слышен характерный шум. При уверенной связи, в паузе, регулятор плавно вращать вправо до момента исчезновения шумов. При поступлении радиосигнала на вход РС динамик автоматически подключается. При неуверенной связи при вызове шумоподаватель можно отключать плавным вращением влево.

Регулятор "VOLUME" Регулятор уровня громкости, совмещенный с выключателем РС.

Внимание!

Запрещается включение РС на передачу при отключенной или плохо настроенной (КСВ>2) антенне. На выходные каскады гарантия не распространяется!!!

Запрещается работа на передачу дольше 1 мин. на 5 мин. приема.

Запрещается использовать нештатную либо неисправную тангенту, провода питания и прочие компоненты.