

## СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Региональный дилер: г. Красноярск, ул. Весны, 2, пом. 2

[2491040.ru](http://2491040.ru)

т/ф. 249-10-40, 2557-057, 242-40-90

(с 10 до 18 час., кроме выходных)

## Mega-Jet 300

Радиостанция гражданского диапазона (27 МГц).

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### Назначение:

Автомобильная радиостанция MJ-300 (далее РС) является средством технологической связи инд. пользования и предназначена для обеспечения речевой связи между абонентами. РС осуществляет прием и передачу сигналов, модулированных речевым сообщением. Модуляция амплитудная (AM) или частотная (FM).

#### Основные технические характеристики:

Количество каналов..... 40 / 120  
Стабилизация частоты..... синтезатор с ФАПЧ  
Рабочая температура, град. С..... от -10 до + 50  
Напряжение питания, В..... 13,8 - 14,2 (масса "-")

#### Приемник:

Чувствительность при 10 дБ с/ш, не менее, мкВ..... 0,5 (AM); 0,3 (FM)

#### Передатчик:

Выходная мощность, Вт..... 5-8  
Модуляция..... FM 2,0 кГц ; AM 90%  
Ток потребления, не более А..... 2,0

#### Назначение кнопок:

**Кнопки "UP-DOWN <>"** Предназначена для смены рабочего канала.  
**Переключатель "РТТ"** "Прием - передача" РТТ - ("Нажми, чтобы поговорить") - на тангенте

**Кнопка "SC"** Сканирование каналов (поиск занятой частоты).  
**Кнопка "CH9"** Включает аварийный 9-й канал.  
**Кнопка "A/F"** Переключатель вида модуляции AM / FM.

**40 или 120 каналов. (опция)** Нажать одновременно кнопку "A/F" (кнопки "A/F"- "SC") и включить рацию. Сетки частот переключаются кнопкой "CH9":

| На дисплее        | Сетка ALAN | Частоты         |
|-------------------|------------|-----------------|
| L                 | C          |                 |
| нет буквы (или M) | D          | 26,965 _ 27,405 |
| H                 | E          | 27,415 _ 27,855 |

Используйте только частоты, разрешенные в вашей стране и регионе!

**Регулятор "SQL"** Регулятор шумоподавителя. Крайнее левое положение соответствует отключенной системе шумоподавления. При этом слышен характерный шум. При уверенной связи, в паузе, регулятор плавно вращать вправо до момента исчезновения шумов. При поступлении радиосигнала на вход РС динамик автоматически подключается. При неуверенной связи при вызове шумоподавитель можно отключать плавным вращением влево.

**Регулятор "VOL"** Регулятор уровня громкости, совмещенный с выключателем РС.

**Внимание!** Запрещается включение РС на передачу при отключенной или плохо настроенной (КСВ>2) антенне. На выходные каскады гарантия не распространяется!!!  
Запрещается работа на передачу дольше 1 мин. на 5 мин. приема.  
Запрещается использовать нештатную либо неисправную тангенту.