

СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Региональный дилер: г. Красноярск, ул. Весны, 2, пом. 2
т/ф. 249-10-40, 2557-057, 242-40-90
(с 10 до 18 час., кроме выходных)

2491040.ru

Mega-Jet 600

Радиостанция гражданского диапазона (27 МГц).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение:

Автомобильная радиостанция MJ-600 (далее РС) является средством технологической связи инд. пользования и предназначена для обеспечения речевой связи между абонентами. РС осуществляет прием и передачу сигналов, модулированных речевым сообщением. Модуляция амплитудная (AM) или частотная (FM).

Основные технические характеристики:

Количество каналов..... 40 / 240
Стабилизация частоты..... синтезатор с ФАПЧ
Рабочая температура, град. С..... от -10 до + 50
Напряжение питания, В..... 13,8 - 14,2 (масса "-")

Приемник:

Чувствительность при 10 дБ с/ш, не менее, мкВ..... 0,5 (AM); 0,3 (FM)

Передатчик:

Выходная мощность, Вт..... 8-10
Модуляция..... FM 2,0 кГц ; AM 90%
Ток потребления, не более А..... 2,0

Назначение кнопок:

Кнопки "UP-DOWN <>" Предназначена для смены рабочего канала.
Переключатель "РТТ" "Прием - передача" РТТ - ("Нажми, чтобы поговорить") - на тангенте
Кнопка "AQ" Включает / выключает автоматический шумоподавитель.

Кнопка "AM / FM" Переключатель вида модуляции AM / FM.
Кнопка "SCAN" Сканирование каналов (поиск занятой частоты).
Кнопка "DW" 1) Выбрать первый канал. Нажать <DW>
(Dual Watch) - (индикация "DW" появляется на дисплее)
просмотр двух каналов 2) Выбрать второй канал. Через секунду начнется сканирование.
Кнопка "CH9" Включает аварийный 9-й канал, либо переключает сетку частот.
Кнопка "ASQ" Включает / выключает автоматический шумоподавитель.

Кнопки "/M1 - /M4" Ячейки памяти. Для занесения нужного канала в память наберите нужный канал, нажмите <FUN> и подержите кнопку M1-M4 до появления номера. Для чтения канала нажмите <FUN> и коротко кнопку M1-M4.

Кнопка "FR/BP" Переключает режим индикации: Частота / канал
После нажатия <FUN> включает/выключает пиканье "BP".

Кнопка "LCR" Включает последний канал, на котором проводилась связь.

40 или 240 каналов. (опция) Нажать одновременно кнопки "AM/FM"- "SCAN" и включить рацию. Сетки частот переключаются кнопкой "CH9":

На дисплее	Сетка ALAN	Частоты
D	D	26,965 _ 27,405
E	E	27,415 _ 27,855

Используйте только частоты, разрешенные в вашей стране и регионе!

Регулятор "SQL" Регулятор шумоподавителя. Крайнее левое положение соответствует отключенной системе шумоподавления. При этом слышен характерный шум. При уверенной связи, в паузе, регулятор плавно вращать вправо до момента исчезновения шумов. При поступлении радиосигнала на вход РС динамик автоматически подключается. При неуверенной связи при вызове шумоподавитель можно отключать плавным вращением влево.

Регулятор "VOL" Регулятор уровня громкости, совмещенный с выключателем РС.
Внимание! Запрещается включение РС на передачу при отключенной или плохо настроенной (КСВ>2) антенне. На выходные каскады гарантия не распространяется!!!
Запрещается работа на передачу дольше 1 мин. на 5 мин. приема.
Запрещается использовать нештатную либо неисправную тангенту, провода питания и прочие компоненты.